

OXY LHAHAS PEEL REPAIR

1 Higienização: Aplicar uma quantidade uniforme do Sabonete (Nano AHAS, Lumière ou Sensibiome) sobre a pele seca, massageando com movimentos circulares e fricção suave. Deixe agir por 2 a 5 minutos e remover com água.

2 Máscara: Aplicar a máscara O2 Bio Peel sobre a pele limpa e seca, com movimentos circulares e ascendentes promovendo uma hidratação, restauração da barreira e oxigenação da pele. Ao entrar em contato com o oxigênio, a máscara formará bolhas, deixe agir por 5 minutos e retire o excesso.

3 MicroPeel (Microagulhamento em creme) : Aplique uma pequena quantidade do Micro Peel Espicule Moistshield Ha por partes no rosto fazendo massagem e movimentos circulares com média fricção de 2 a 3 minutos sempre observando a pele. Evite a aplicação ao redor dos olhos e das mucosas.

4 LhAhas Peel: Com a pele limpa e seca, aplique o LhAhas Peel que irá proporcionar, rejuvenescimento celular, esfoliação inteligente, efeito Glass Skin, realizando massagem lifting até completa absorção. Não remover durante 8h.

5 Infinity Repair Para um melhor resultado do protocolo de rejuvenescimento cutâneo avançado, é indicado uso da Hidroxiapatita de cálcio que possui com ação redensificadora, bioestimuladora e preenchedora.

*** Home Care:** Para um melhor resultado do protocolo, é indicado uso do Infinity Lift diariamente.

Home care
Profissional

OXY LHAHAS PEEL REPAIR



Esse protocolo pode ser feito a cada 15 dias.

